

Indeholder

STACT vinreol system (x1)
Bærearmer til vinflasker (x12)
Skruer til bærearmer (x12)
Vægbeslag (x2)
Koblinger (x2)
Gipsvæg anker (x4)
Karm-anker skruer (x4)
Skiver (x4)

Nødvendigt værktøj

Monteringskabelon og monteringsvejledning (inkluderet)
Montagestøtter (inkluderet)
Stifter til montagestøtter (x4 inkluderet)
Blyant
Vaterpas
Nr. 2 Phillips skruetrækker
Unbraconøgle (inkluderet)
Boremaskine
9mm bor

Monteringsvejledning

01- Montering af vægbeslag

Hvis du ønsker at montere 2 eller flere STACT vinreol systemer, og du ønsker at montere dem sammen så følg nedenstående. Hvis ikke, går du videre til trin 2.

- a.) Indsæt koblingen halvvejs ind i åbningen på vægbeslaget.
- b.) Spænd skruen indtil den er forsvarligt fastgjort.
- c.) Indsæt koblingen i åbningen på det andet vægbeslag.
- d.) Spænd skruen indtil den er forsvarligt fastgjort.

02- Montering af STACT vinreol system

- a.) Når du har besluttet dig for, hvor du vil placere dit STACT vinreol system, placerer du skabelonen på væggen. Lav en making hvor du vil placere den øverste del af dit vinreol system.
Bemærk: Sørg for at der er mindst 9mm friluft fra loftet eller eventuelle forhindringer øverst.
- b.) Afmærk midten af hver af de fire huller, der er vist inde i den stiplede linje med en blyant.
- c.) Hvis du opsætter flere vinreol systemer, markerer du de andre huller i den retning, du ønsker at udvide til. For eksempel, hvis du vil montere STACT vinreol systemet vandret, kan du se her hvordan du skal markere hullerne.
- d.) Efter mærkning de første seks huller, flytter du skabelonen til højre for at tilpasse til de tilsvarende indre huller (hul 5 og 6) vist i diagrammet. Gentag trin b.) og c.) indtil du har fuldført skabelonen til dit STACT vinreol system.

03- Montering af vægbeslag på væggen

- a.) Bor med et 9mm bor, der hvor du har lavet blyantsmærkerne. (Hvis en tap er monteret, skal du skrue direkte ind i midten af tappen).
- b.) Indsæt væg ankeret i væggen.
- c.) Skru løst vægbeslagene fast til væg ankeret, med en skive mellem skrue og vægbeslaget.
- d.) Indsæt stifterne i hver af vægbeslages monteringshuller, og skub nedad for at fastgøre.
- e.) Fastgøres ved at indsætte den spidse ende af hver stift gennem hvert hjørne. (hvis der monteres flere lodrette systemer, skal du sikre dig at vægbeslagene er parallelle).
- f.) Sørg for at vægbeslagene er lige, brug et vaterpas, spænd kun delvis skrueerne på vægbeslagene, efter du har finjusteret kan skrueerne spændes til.

04- Samling af vinreol systemet

- a.) Indsæt bæreamene gennem hullerne i vinreol systemet, og mod bagpladen.
- b.) Fastgør bæreamene på bagpladen med skrueerne til bæreamene.

05- Vægmontering

- a.) Placer STACT vinreol systemet mod væg beslagene, indsæt systemmonterings skrueerne ind i monteringshullerne, tilpas systemet til rette position.

Ansvar

STACT vinreol systemet kan blive ustabil, hvis instruktionerne ikke følges præcist. Vi påtager os ikke noget ansvar, for systemer, der ikke er monteret korrekt i henhold til vore instruktioner. Vi påtager os ikke noget ansvar, hvis væggen er i dårlig tilstand, hvorpå vinreol systemet er monteret. Hvis du vælger ikke at følge vores råd, kan vi ikke påtage os noget ansvar for evt. efterfølgende skade på din væg og/eller STACT vinreol system.

Besøg <http://www.stact.dk/index.php/installation> for yderligere information